

Informace pro uživatele power banky GD-K6 – CS

Model: GD-K6


Tyto informace si před použitím pozorně přečtěte, obsahují důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Tyto informace si prosíme uložte pro budoucí nové použití.

Parametry

Jméno: POWER BANKA
Model: GD-K6
Rozměry: 96 x 65 x 26 mm
Baterie: Li-polymerová
Doba nabíjení: cca 7 hodin
Hmotnost: cca 215g
Kapacita článku: 10 000 mAh / 37 Wh
Paralelní nabíjení až 2 zařízení
Indikace stavu baterie pomocí 4 LED
Horní mez teploty nabíjení: 45°C
Vstup: DC 5V/2A – USB-C / Micro USB
Výstup1: DC 5V/2A
Výstup2: DC 5V/1.0A

Popis produktu

96 x 65 x 26 mm



Příslušenství
Kabel USB-C

Bezpečnostní varování

Nesprávné použití výrobku může mít za následek selhání funkce baterie, silné zahřátí, dokonce i požár, výbuch. Pro vaši osobní bezpečnost a bezpečnost majetku tento výrobek uchovávejte a používejte v souladu s následujícími požadavky:

Tento výrobek nelze prát. Tento výrobek není hračka, umístěte jej prosím mimo dosah dětí. Zakažte dětem používání nebo hraní, aby nedošlo k nehodám. Ujistěte se, že používáte standardní kabel s příslušnou specifikací, jinak může dojít k poškození záložního zdroje energie.

Tento výrobek neohýbejte, neklepejte do něj a vyhněte se vážným pádům nebo silným vibracím tohoto výrobku, pokud k tomu dojde nebo pokud dojde k průniku/rozstříku kapaliny do výrobku, může to způsobit poškození baterie, obvodu nebo zkrat. Okamžitě jej přestaňte používat a řádně jej zlikvidujte. Je běžné, že při nabíjení se plášť výrobku zahřeje. Po úplném nabíjení se postupně ochladí na pokojovou teplotu.

Pokud tento výrobek vykazuje jakoukoliv deformaci, vyboulení, netěsnost, výrazné klesá jeho kapacita apod., přestaňte jej používat a řádně jej zlikvidujte. Je zakázáno tento výrobek rozebírat, mačkat, propíchovat, zkratovat nebo jej vkládat do vody, ohně (včetně blízkosti kamen, topení a jiných zdrojů tepla) nebo vystavovat teplotám vyšším než 50 °C. Neumístujte tento výrobek v případě horkého slunečního dne na palubní desku automobilu nebo na jiná místa vystavená působení slunečních paprsků. Výrobek nepoužívejte v případě, že je zjevně poškozen.

Nabíjení powerbanky

Powerbanka se zapíná pomocí spínacího tlačítka na boční straně, které je zapotřebí přidržet pod dobu 2-3 vteřin. Před prvním použitím zkontrolujte, zdali je powerbanka plně nabitá (svítí 4 bílé LED kontrolky). Pokud ne, je třeba powerbanku nabít. Powerbanku můžete nabíjet kabely s konektory Micro USB nebo USB typ C. Zapojte nabíjecí kabel do USB portu nabíječky nebo do USB portu počítače a poté do Micro USB nebo USB-C portu powerbanky. Během nabíjení se pomocí čtyř LED kontrolky zobrazuje aktuální úroveň nabití powerbanky. Svítí-li 4 LED kontrolky, je powerbanka nabitá na 100%, 3 LED kontrolky indikují nabití na 75%, 2 LED kontrolky 50% a v případě, že bliká pouze 1 LED kontrolka, má baterie méně než 25% své kapacity a potřebuje znovu nabít. Po dokončení nabíjení powerbanku odpojte. Doba nabíjení závisí na použité nabíječce.

Nabíjení zařízení pomocí powerbanky

Připojte konektor USB typu C přiloženého kabelu USB k příslušným vstupům napájení. Nabíjení se v případě nabití powerbanky spustí automaticky. V opačném případě je zapotřebí powerbanku nabít. Během nabíjení se pomocí čtyř LED zobrazuje aktuální úroveň nabití powerbanky. Po dokončení nabíjení powerbanku odpojte od nabíjeného zařízení. LED indikátor zhasne

automaticky po 30 vteřinách nečinnosti. Výdrž power banky se mění v závislosti na teplotě vzduchu, ve kterém je používána. S nižší teplotou rovněž klesá výdrž power banky.



Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě.



Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivých výrobků v liště - „Dokumenty pro stažení“.

Výrobce: Shenzhen Goodiss Technology Co., Ltd., 4th Floor, Complex Building, Huangtian Liyuan Industrial Zone, Hangcheng Street, Xixiang, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province

Dovozce: CANIS SAFETY a.s. Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

GD-K6 Power Bank user information – EN

Model: GD-K6


Please read this information carefully before use as it contains important instructions for commissioning and operating the product. Save this information for future reference.

Parameters

Name: POWER BANK
Model: GD-K6
Dimensions: 96 x 65 x 26 mm
Battery: Li-polymer
Charging time: approx. 7 hours
Weight: approx. 215g
Cell capacity: 10 000 mAh / 37 Wh
Parallel charging of up to 2 devices
Battery status indication with 4 LEDs
Charging temperature upper limit: 45°C
Input: DC 5V/2A - USB-C / Micro USB
Output1: DC 5V/2A
Output2: DC 5V/1.0A

Product description

96 x 65 x 26 mm



CZ	EN
Spinací tlačítko	Switch button
Výstup 1	Output 1
Vstup	Input
Výstup 2	Output 2

Accessories

USB-C cable

Safety warning

Any improper use of the product may result in battery malfunction, severe battery temperature increase and/or even fire and explosion. For your personal and property safety, please store and use this product in accordance with the following requirements:

Do not wash this product. This product is not a toy, so please keep it out of the reach of children. Please prohibit children from using or playing with it to prevent accidents. Make sure to use a standard cable with the appropriate specification, otherwise the backup power supply may be damaged.

Never bend or knock this product, and avoid serious drops or strong vibration of this product, if this happens or if liquid penetrates/splashes into the product, it may cause damage to the battery, circuit or short circuit, stop using it immediately and dispose of it properly. It is normal that the product jacket becomes hot while charging. When fully charged, it will gradually cool down to room temperature.

If this product exhibits any deformation, bulging, leakage, significant loss of capacity, etc., stop using it and dispose of it properly. It is forbidden to disassemble, squeeze, puncture, short-circuit or place this product in water, fire (including near stoves, heaters and other heat sources) or expose it to temperatures above 50 °C. Never place this product on a car dashboard or other areas exposed to sunlight on a hot sunny day. Do not use the product if it is obviously damaged.

Power bank charging

The power bank is switched on using the switch button on the side, which needs to be held for 2-3 seconds. Check that the power bank is fully charged (4 white LEDs are lit) before its first use. You can charge the power bank with cables with Micro USB or USB Type-C connectors. Plug the charging cable into the USB port of the charger or the USB port of your computer, and then into the Micro USB or USB-C port of the power bank. Four LEDs display the current charge level of the power bank. If 4 LEDs are on, the power bank is 100% charged, 3 LEDs indicate 75%, 2 LEDs 50%, and if only 1 LED is flashing, the battery has less than 25% of its capacity and needs to be charged again.

When charging is complete disconnect the power bank. Charging time depends on the used charger.

Device charging via the power bank

Connect the USB Type-C connector of the included USB cable to the appropriate power inputs. Charging starts automatically if the powerbank is charged. Otherwise, the powerbank needs to be charged. During charging, the current charge level of the powerbank is displayed using four LEDs. After charging is complete, disconnect the power bank from the device being charged. The LED indicator turns off automatically after 30 seconds of inactivity. The duration of the power bank varies depending on the temperature of the air in which it is used. With a lower temperature, the endurance of the power bank also decreases.



This symbol, placed on the product or its packaging, indicates that the product should not be treated as normal household waste after the end of its useful life. Collect it to an electrical and electronic equipment recycling collection point. By ensuring that this product is disposed of correctly, you help to prevent any negative environmental and human health impacts that would otherwise be caused by inappropriate product disposal. For more detailed information, contact your local authority or the nearest collection point.



Manufacturer's declaration that the product meets the requirements of the relevant EC Directives. The Declaration of Conformity can be found here: www.canis.cz; for individual products, in the bar "Documents to download".

Manufacturer: Shenzhen Goodiss Technology Co., Ltd., 4th Floor, Complex Building, Huangtian Liyuan Industrial Zone, Hangcheng Street, Xixiang, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province

Importer: CANIS SAFETY a.s. Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

Informácie pre používateľa power banku GD-K6 - PL

Model: GD-K6


Te informácie prosíme uvažne prečítať jescze przed uruchomieniem power banku, poniewaz zawierają ważne zalecenia do jego użytkowania i obsługi. Te informácie prosíme zachować do ich wykorzystania w przyszłości.

Parametry

Nazwa: POWER BANK
Model: GD-K6
Wymiary: 96 x 65 x 26 mm
Akumulator: litowo-polimerowy
Czas ładowania: około 7 godzin
Ciężar: około 215 g
Pojemność ogniwa: 10 000 mAh / 37 Wh
Ładowanie równoległe: do 2 urządzeń
Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora za pomocą 4 diod LED
Najwyższa dopuszczalna temperatura ładowania: 45°C
Wejście: DC 5V/2A – USB-C / Micro USB
Wyjście 1: DC 5V/2A
Wyjście 2: DC 5V/1.0A

Opis produktu

96 x 65 x 26 mm



CZ	PL
Spinaci tlačítko	Przycisk włączający
Výstup 1	Wyjście 1
Vstup	Wejście
Výstup 2	Wyjście 2

Akcesoria

Przewód USB-C

Ostrzeżenia bezpieczeństwa

Niewłaściwe korzystanie z wyrobu może spowodować wadliwe działanie akumulatora, jego silne rozgrzanie, a nawet pożar i wybuch. Dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa swojego mienia ten wyrób należy przechowywać i użytkować zgodnie z następującymi wymaganiami: Tego wyrobu nie wolno prac. Ten wyrób nie jest zabawką i dlatego powinien się znajdować w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieciom należy zabronić korzystanie z niego albo bawienia się nim, aby nie mogło dojść do wypadku. Sprawdzamy, czy stosowany jest standardowy przewód o wymaganej specyfikacji, bo inaczej może dojść do uszkodzenia tego rezerwowego źródła energii.

Tego wyrobu nie wycinamy, nie uderzamy go i unikamy ewentualnych upadków albo intensywnych wibracji tego wyrobu, bo jeżeli do tego dojdzie albo jeżeli dojdzie do wnęknięcia/rozpryskania się cieczy na wyrobie, może to spowodować uszkodzenie akumulatora, obwodu albo zwarcie tak, że musimy natychmiast przerwać jego użytkowanie i zlikwidować go zgodnie z zasadami. Jest oczywiste, że przy ładowaniu obudowa wyrobu rozgrzewa się. Po pełnym naładowaniu zmniejsza ona do temperatury pokojowej. Jeżeli ten wyrób wykazuje jakiegokolwiek odkształcenie, wybrzuszenie, nieszczelność, wyraźnie zmniejszyła się jego pojemność itp., przestajemy z niego korzystać i likwidujemy go zgodnie z zasadami. Zabrania się rozbiierania tego wyrobu, ściskania go, przekłuwania, zwierania albo wkładania go do wody, ognia (łącznie z bliskością pieców, grzejników i innych źródeł ciepła) albo narażania go na temperatury wyższe od 50°C. W przypadku gorącego, słonecznego dnia nie umieszczamy tego wyrobu na wierzchu kokpitu w samochodzie albo w innych miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych. Z wyrobu nie korzystamy w przypadku, gdy jest uszkodzony w widoczny sposób.

Ładowanie power banku

Power bank włącza się za pomocą bocznego przycisku włącznika, który należy przytrzymać przez 2-3 sekundy. Przed pierwszym użyciem kontrolujemy, czy power bank jest w pełni naładowany (świecą 4 białe diody LED). Do ładowania z power banku stosuje się przewody z konektorami Micro USB albo USB typu C. Przewód zasilający podłączamy do portu USB ładowarki albo do portu USB komputera, a następnie do portu Micro USB albo USB-C power banku. Aktualny poziom naładowania power banku jest sygnalizowany podczas ładowania za pomocą czterech diod LED. Jeśli świecą

4 diody, powerbank jest naładowany w 100%, 3 diody wskazują 75%, 2 diody 50%, a jeśli tylko 1 dioda miga, akumulator ma mniej niż 25% pojemności i należy go ponownie naładować. Po zakończeniu ładowania odłączamy power bank. Czas ładowania jest zależny od zastosowanej ładowarki.

Ładowanie urządzenia za pomocą power banku

Podłącz złącze USB Type-C dołączonego kabla USB do odpowiednich wejść zasilania. Ładowanie rozpoczyna się automatycznie, jeśli powerbank jest naładowany. W przeciwnym razie powerbank trzeba naładować. Podczas ładowania aktualny poziom naładowania powerbanku wyświetlany jest za pomocą czterech diod LED. Po zakończeniu ładowania odłącz power bank od ładowanego urządzenia. Wskaźnik LED wyłącza się automatycznie po 30 sekundach bezczynności. Czas działania power banku zmienia się w zależności od temperatury powietrza, w którym jest używany. Wraz z niższą temperaturą spada również wytrzymałość powerbanku.



Ten symbol umieszczony na wyrobie albo na jego opakowaniu zwraca uwagę, że z wyrobem, po zakończeniu jego żywotności, nie można postępować tak, jak ze zwykłym odpadem komunalnym. Trzeba go przekazać do miejsca gromadzenia tego rodzaju odpadów w celu przeprowadzenia recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zapewnienie poprawnej likwidacji tego wyrobu pomoże zapobiec ewentualnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, które mogłyby wystąpić przy niewłaściwej likwidacji wyrobu. Dalsze informacje można uzyskać w urzędzie miejskim lub gminnym albo w najbliższym miejscu gromadzenia tego rodzaju odpadów.



Deklaracja producenta, że produkt spełnia wymagania właściwych dyrektyw UE.

Deklarację zgodności można znaleźć tutaj: www.canis.cz, a deklaracje dla poszczególnych wyrobów są w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Producent: Shenzhen Goodiss Technology Co., Ltd., 4th Floor, Complex Building, Huangtian Liyuan Industrial Zone, Hangcheng Street, Xixiang, Bao an District, Shenzhen City, Guangdong Province

Importer: CANIS SAFETY a.s. Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

Informácie pre používateľa power banky GD-K6 – SK

Model: GD-K6


Tieto informácie si pred použitím pozorne prečítajte, obsahujú dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu. Tieto informácie si neskôr uložte pre budúce no použítie.

Parametre

Meno: POWER BANKA
Model: GD-K6
Rozmery: 96 x 65 x 26 mm
Batéria: Litíovo-polymérová
Čas nabíjania: cca 7 hodín
Hmotnosť: cca 215 g
Kapacita článku: 10 000 mAh/37 Wh
Paralelné nabíjanie až 2 zariadení
Indikácia stavu batérie pomocou 4 LED
Horná medza teploty nabíjania: 45 °C
Vstup: DC 5 V/2 A – USB-C/Micro USB
Výstup 1: DC 5 V/2 A
Výstup 2: DC 5 V/1,0 A

Popis produktu

96 x 65 x 26 mm



CZ	SK
Spinaci tlačítko	Spinacie tlačidlo
Výstup 1	Výstup 1
Vstup	Vstup
Výstup 2	Výstup 2

Príslušenstvo

Kábel USB-C

Bezpečnostné varovanie

Nesprávne použitie výrobku môže mať za následok zlyhanie funkcie batérie, silné zahriatie, dokonca aj požiar, výbuch. Pre vašu osobnú bezpečnosť a bezpečnosť majetku tento výrobok uchovávajte a používajte v súlade s nasledujúcimi požiadavkami:

Tento výrobok nie je možné prať. Tento výrobok nie je hračka, umiestnite ho, prosím, mimo dosahu detí. Zakážete deťom používanie alebo hranie, aby nedošlo k nehodám. Uistite sa, že používate štandardný kábel s príslušnou špecifikáciou, inak môže dôjsť k poškodeniu záložného zdroja energie.

Tento výrobok neohýbajte, neklepte naň a vyhnite sa vážnym pádom alebo silným vibráciám tohto výrobku. Pokiaľ k tomu dôjde alebo pokiaľ dôjde k priekvitúroztreknutiu kvapaliny do výrobku, môže to spôsobiť poškodenie batérie, obvodu alebo skrat. Okamžite ho prestaňte používať a riadne ho zlikvidujte. Je bežné, že pri nabíjaní sa plášť výrobku zahreje. Po úplnom nabíjaní sa postupne ochladí na izbovú teplotu.

Pokiaľ tento výrobok vykazuje akúkoľvek deformáciu, vydutie, netesnosť, výrazne klesá jeho kapacita a pod., prestaňte ho používať a riadne ho zlikvidujte. Je zakázané tento výrobok rozcierať, stláčať, prepichovať, skratovať alebo ho vkladať do vody, ohňa (vrátane blízkosti kachief, kúrenia a iných zdrojov tepla) alebo vystavovať teplotám vyšším ako 50 °C. Neumiestňujte tento výrobok v prípade horúceho snečného dňa na palubnú dosku automobilu alebo na iné miesta vystavené pôsobeniu snečných lúčov. Výrobok nepoužívajte v prípade, že je zjavne poškodený.

Nabíjanie powerbanky

Powerbanka sa zapína pomocou spinacieho tlačidla na bočnej strane, ktoré je potrebné pridať pod dobu 2-3 sekúnd. Pred prvým použitím skontrolujte, či je powerbanka plne nabitá (svietia 4 biele LED kontrolky). Powerbanku môžete nabíjať káblami s konektormi Micro USB alebo USB typu C. Zapojte nabíjací kábel do USB portu nabíjačky alebo do USB portu počítača a potom do Micro USB alebo USB-C portu powerbanky. Počas nabíjania sa pomocou štyroch LED kontroliek zobrazuje aktuálna úroveň nabitia powerbanky. Ak svietia 4 LED kontrolky, je powerbanka nabitá na 100%, 3 LED kontrolky indikujú nabitie na 75%, 2 LED kontrolky 50% av prípade, že blízka iba 1 LED kontrolka, má batéria menej ako 25% svojej kapacity a potrebuje znovu nabiť. Po dokončení nabíjania powerbanku odpojte. Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky.

Nabíjanie zariadenia pomocou powerbanky

Pripojte konektor USB typu C priloženého kábla USB k príslušným vstupom napájania. Nabíjanie sa v prípade nabitaj powerbanky spustí automaticky. V opačnom prípade je potrebné powerbanku nabiť. Počas nabíjania sa pomocou štyroch LED zobrazuje aktuálna úroveň nabitia powerbanky. Po dokončení nabíjania powerbanku odpojte od nabíjaného zariadenia. LED indikátor zhasne automaticky po 30 sekundách nečinnosti. Vydrž powerbanky sa mení v závislosti na teplote vzduchu, v ktorom je používaná. S nižšou teplotou taktiež klesá vydrž powerbanky.



Tento symbol umiestnený na výrobku alebo jeho balení upozorňuje, že by sa s výrobkom po ukončení jeho životnosti nemalo zaobchádzať ako s bežným odpadom z domácnosti. Je nutné ho odviezť do zberného miesta na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť prípadným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou výrobku. Iné informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste.



Vyhľadanie výrobku, že produkt spĺňa požiadavky príslušných smerníc ES. Vyhlásenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobkov v lište – „Dokumenty na stiahnuť”.

Výrobca: Shenzhen Goodiss Technology Co., Ltd., 4th Floor, Complex Building, Huangtian Liyuan Industrial Zone, Hangcheng Street, Xixiang, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province

Dovozca: CANIS SAFETY a.s. Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.